



SENSOR IR22A



Czujnik ruchu na podczerwień IR22A

Czujnik ruchu służy do włączania oświetlenia. Dzięki zastosowaniu silnego elementu przełączającego (**przełącznik 16A**) może także włączać np. elektryczne ogrzewanie, nawiew w momencie wejścia do pomieszczenia.

Montaż:


- Wybrać odpowiednie miejsce rys. **1**
- Wylączyć główne zasilanie.
- Odkręcić śrubę łączącą i rozdzielić części rys. **2** **2a**
- Zamocować wkrętami tykną część do sufitu lub ściany.
- Podłączyć przewody zasilające zgodnie ze schematem, rys. **3**
- Włączyć zasilanie 230V AC.
- Odkręcić przysłonę i dokonać regulacji parametrów, rys. **4** **4a**



przy skrętcie stosować tulejki zaciskowe

Umieszczenie


Mocować czujnik na ścianie lub stropie biorąc pod uwagę skuteczny zasięg – patrz wykres. Nie umieszczać w miejscach z dużym ruchem powietrza i dużą temperaturą.



Obszar nieczuły




Optimalny kierunek ruchu




Kierunek ruchu z niską czułością

Montaż na stropie



Montaż na ścianie



Techniczne parametry	
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	< 1 W
Czułość na światło	10 - 2000 Lux
Max. obciążenie	16 A
Zasięg	Ø 360°
Czas włączenia (światła)	5s - 10 min.
Promień ochrony	3 aż 10 m
Rodzaje obciążenia:	
Żarówka	2300 W
Świetlówka nieskompensowana	max. 250 VA
Świetlówka skompensowana (liniowa)	max. 4 x 58 W, Cs 88 µF
Żarówka elektro oszczędna	max. 3 szt
Żarówka LED	max. 100 W lub 3 szt
Temperatura pracy	-20 °C aż 40 °C
Stopień ochrony	IP20

Montaż powinien być wykonywany przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach! Montaż prowadzić bez napięcia! Gwarancja nie obejmuje przypadków wynikających z wadliwego montażu lub przekroczenia obciążeń prądu.

Gwarancja 2 lata.

W przypadku wadliwego produktu przesłać produkt na adres dystrybutora.

Dystrybutor: ELEKTROBOCK PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./ fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz

