

BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ

WS303

kompatibilní
s vysílači:.....▶

WS330



WS310



WS340



WS320



WS350



WS380



WS390



150m



25m



1s - 8 hod



433.92 MHz



















EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení WS303 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU

WS303 slouží pro spínání el. zařízení. Jako ovladač je možné použít vysílače řady WS3xx (WS310-kličěnka, WS320-vysílač s dveřním kontaktem, aktuální seznam vysílačů na www.elbock.cz).

- Zapojíme přijímač do zásuvky 230 V AC/50Hz;
- na přijímači svítí LED1, tzv. **ZÁKLADNÍ REŽIM**;
- na přijímači stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 5 s, tím dojde k vymazání paměti (LED1 a LED2 současně 5x zablikají), **REŽIM RESET**;
- stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1.5s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (blíká LED2);
- na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozblíká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ;
- na vysílači stiskneme stejné tlačítko jako pro zapnutí nebo jiné, které bude sloužit pro vypnutí spotřebiče;
- pro nastavení **ČASOVÁNÍ** postupujeme obdobným způsobem; (*IPři učení dalších funkcí neprovádějte RESET - jinak dojde k vymazání předchozího nastavení, přijímač se naučí až na 16 ovládacích tlačítek!*)
- stisknutím **FUNKČNÍHO TL.** přijímače na 1.5s přejdeme do **KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ** (blíká LED2);
- na vysílači stiskneme příslušné tlačítko, tím vyšleme kód pro ZAPNUTÍ, rozblíká se LED1 a přijímač čeká na kód pro VYPNUTÍ;
- počkáme 20s až přijímač přejde do **NASTAVENÍ ČASU** (LED1 blíká a LED2 svítí, rozsah nastavení času je 1s až 8 hod.)
- začneme odměřovat čas, po který má být spotřebič zapnutý. Po uplynutí Vámi požadovaného času stiskneme na vysílači tl. pro VYPNUTÍ.

| LED1 | LED2 | FUNKCE WS303 - SIGNALIZACE NA PŘIJÍMAČI | |
|---|---|--|-------------------------------------|
|  |  | 1, signalizace připojení na el.sít 230 V AC/ 50Hz 2, signalizace vypnutí spotřebiče | ZÁKLADNÍ REŽIM |
|  |  | blíkají současně (5x) - signalizace vymazání paměti, přijímač je nutné znovu naprogramovat | REŽIM RESET |
|  |  | přijímač čeká na kód pro zapnutí, pokud nepříjde do 20 s vrací se zpět do ZÁKLADNÍHO REŽIMU | KÓDOVÁNÍ ZAPNUTÍ |
|  |  | přijímač čeká na kód pro vypnutí, ten musí přijít do 1 minuty (jinak se ZO1 automaticky přepne do NASTAVENÍ ČASU) | KÓDOVÁNÍ VYPNUTÍ |
|  |  | signalizace zapnutí spotřebiče | REŽIM ZAPNUTO |
|  |  | signalizace začátku odměřování času, čeká na kód pro vypnutí, po přijetí kódu se vrátí do ZÁKLADNÍHO REŽIMU | NASTAVENÍ ČASU |
|  |  | signalizace zapnutí spotřebiče a následně časování (po nastavení době se automaticky vypne a přejde do ZÁKL. REŽIMU) | REŽIM ČASOVÁNÍ |
|  |  | blíkají střídavě - signalizuje, že ve vysílači, kterým je ovládán, jsou vybité baterie! | VYBITÁ BATERIE (VE VYSÍLAČI) |

VYSVĚTLIVKY:  SVÍTÍ  NESVÍTÍ  BLÍKÁ

Obr.1



Obr.2



| ZÁRUČNÍ LIST (na výrobek je poskytována záruka 2 roky) | |
|--|-------------------|
| číslo výrobku: | datum prodeje: |
| | razítko prodejny: |
| kontroloval: | |

Je určen k montáži do vnitřních prostor!

Neumísťujte v blízkosti silových vodičů!

| TECHNICKÉ PARAMETRY | |
|----------------------------|---|
| Napájení | 230 V AC/50 Hz |
| Frekvence | 433.92 MHz |
| Citlivost | < -102 dBm |
| Dosah | 150 m (na volné ploše), 20 m (v zástavbě) |
| Výstup | relé, max.16 A/ 250 VAC |
| Stupeň kryti | IP20 |
| Pracovní teplota | 0 až 40°C |
| Rozměry (LxBxH) | 130 mm x 57 mm x 78 mm |



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685