

PH-PK25 Přijímač pro kotle s OT komunikací

Přijímač pro kotle s OpenTherm komunikací

- prvek systému PocketHome[®]
- Napájení přes komunikační linku OT přímo z kotle
- uchovává poslední nastavení a v případě poruchy bezdrátového signálu, zabezpečí provoz kotle.
- Obousměrná komunikace s kotlem přes OpenTherm linku.



ELEKTROBOCK WWW.elbock.cz www.pockethome.cz Popis

Přijímač PH-PK25 je jednotka, která se připojuje pomocí komunikační linky OpenTherm přímo ke kotli, kde zajišťuje předávání dat mezi kotlem a centrální jednotkou systému PocketHome.

		LED diody	Popis funkcí
PH-P	K25	LINE OT+	BLIKÁ - komunikace OT, začne blikat po připojení komunikační linky OpenTherm a inicializaci
PŘIJÍN OpenTI	NAČ nerm	<u> </u>	BLIKÁ - ohřev kotle (UT i TUV)
O	B	Error OT+	BLIKÁ - indikuje chybu v komunikaci OT
	54 CZ	e Error ((v))	BLIKÁ - chyba bezdrátové komunikace, při prvním zapnutí začne blikat po inicializaci (4 až 10 minut v závislosti na napájení)
Error OT+ Error ()	SVÍTÍ - probíhá bezdrátová komunikace
		PWR	SVÍTÍ - indikace externího zdroje napájení
R LINE OT+	PWR +5V ⊝®®	LED diody	Zvláštní režimy
		Error 😭	BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ - režim učení kódu
Obr. 1		● Error (≦)) ● (≦)	PROBLIKNE SOUČASNĚ - kód naučen
Funkční	Svorky pro připojení	Možnost připojení externího zdroje AD05-JACK (5 V/1.5 A)	
pro vstup do	komunikační linky		E A BAL
REŽIMU UČENÍ	(dvojlinka), délka max		
	50 m, bez polarity	Obj. č.: 19	998



Funkce přijímače při výpadku OT linky:

- a) přijímač napájen pouze přes OT linku => Při výpadku OT linky, přijímač ztratí napájení a nebude funkční. Kotel bude pracovat podle svého termostatu!
- b) přijímač napájen AD05 => Při výpadku OT linky bude přijímač stále napájen, ale bude indikovat chybu OT linky červenou diodou Error OT+.

Funkce přijímače při výpadku bezdrátového spojení s CJ:

- a) přijímač má informaci o venkovní teplotě od kotle => Automaticky přejde do ekvitermní regulace. Pokud nebyla nastavena, tak termostat automaticky vybere křivku č.12 s posunem 2.5.
- b) přijímač nemá informaci o venkovní teplotě od kotle => Automaticky přejde do nezámrzového režimu, kdy 30 minut topí na maximální teplotu a 3 hodiny netopí.



Přijímač instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna rušivými vlivy. Instaluite ho co neidále od velkých kovových předmětů (min. 0.5 m) z důvodu špatného příjmu signálu. Při instalaci dbejte na to, aby kolem přijímače neprocházela žádná silnoproudá vedení.

- 1. Připevníme přijímač PH-PK25 na stěnu pomocí oboustranné lepící pásky.
- 2. Ke svorkovnici označené LINE OT+ přivedeme komunikační dvojlinku OT od kotle. Spustí se inicializace, žádná dioda nebliká (tento jev může trvat až 10 minut). Doporučujeme použít externí zdroj AD05-JACK (je součástí balení), který zabezpečí trvalé napájení přijímače a bezporuchový provoz.

Pozn.: Pokud je OpenTherm linka z kotle funkční, začne po připojení k přijímači blikat žlutá dioda LINE OT+. Pokud po připojení linky k přijímači kotel topí do UT nebo TUV, bliká také žlutá dioda 💧 .

Jakmile začne po inicializaci blikat červená dioda Error 🛭 😭 je možné přejít k párování s centrální jednotkou (viz následující strana).

PH-PK25 PŘIJÍMAČ OpenTherm		KOTEL s OpenTherm
EOB Numerica des		komunikací
©LINE OT+ ⊙ &		Přesné elektrické připojení viz návod příslušného kotle.
Error OT+ Error 00		
्रिये e PWR		
R LINE OT	OpenTherm komunikační linka, délka max.50 m, bez polarity	

Doporučujeme, aby montáž a uvedení do provozu přijímače prováděl SERVISNÍ TECHNIK nebo osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!



Párování s centrální jednotkou

- PH-PK25 RF 11111111 3
- Vyčkejte až proběhne inicializace přijímače a začne blikat červená dioda Error (). 1.
- 2. Přihlaste se do aplikace EOB-POCKETHOME.
- 3. Přejděte do nastavení (MENU -> Nastavení).
- HOME 4. Spusťte servisní režim, aby bylo možné přidávat prvky do systému.
- 5. Z nabídky vyberte "Správa zařízení".
- 6. Klikněte na MENU -> Přidat zařízení.
- Z nabídky vyberte typ "PK" a pojmenujte si toto zařízení. 7. Případně jej můžete umístit do místnosti. Následně klikněte na OK.
- 8. Vyčkejte na rozblikání LED CODING na centrální jednotce.
- 9. V pravé části obrazovky u vytvořeného prvku vyberte možnost "Párovat".
- 10. Nyní jste vyzváni k aktivaci režimu učení na zařízení.
- 11. Uveďte přijímač (PH-PK25) do režimu učení krátkým stisknutím funkčního tlačítka střídavě se rozblikají LED 🦷 🌘 🔊 , 🤊 ERROR 😡
- 12. V aplikaci potvrďte výzvu stisknutím tlačítka OK.
- 13. V případě úspěšného spárování na přijímači 3x současně zabliká modrá a červená dioda ((v), v aplikaci se objeví nápis OK a tlačítko TEST. V případě neúspěchu je možné postup párování zopakovat.
- Nyní je prvek úspěšně přidán do systému a je možné jej začít používat.



Párovat



POCKET

PK25



Nastavení přijímače kotle

Nastavení přijímače kotle PH-PK25 naleznete po přidání prvku do systému po kliknutí v přehledu prvků na tento přijímač.

EOB PocketHome - 🗆 X		
 ► • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	F c te	Po připojení externího čidla k entrální jednotce zobrazuje aktuální eplotu v místnosti.
Místnost obyvak v PK 1 Aktuální stav 9.1°C Požadovaná teplota 18.0°		Vanuální nastavení teploty. Tato eplota slouží pro výpočet teploty otopné vody na základě zvolené ekvitermní křivky. Více na: ottps://history.elektrobock.cz/ Equitherm
Program Program 001 V Změna režimu Auto Manu Venkovní teplota 3.6° Požadovaná teplota UT před omezením 0.0° Požadovaná teplota UT 0.0° Aktuální teplota UT v kotli 17.0°	T n e v z V V h E	Teplotní program pro automatické lastavení teplot. Po kliknutí lze editovat. Tato teplota slouží pro ýpočet teploty otopné vody na ákladě zvolené ekvitermní křivky. /íce na: https://history.elektrobock.cz/
Teplota zpátečky ! Procento modulace 0 Průtok TUV(litrů/minuta) ! Tlak topné vody ! Aktuální teplota TUV !		Režim prvku: JUTO - regulace dle zvoleného programu /IANU - manuální režim
OT+ Tuv detail o před chvílí Aktualizovat		Zobrazení OpenTherm informací kotle. V případě, že kotel lepodporuje danou informaci, obrazí se místo hodnoty "!".
	F n	Pro přístup k nastavení TUV. Více na ásledující straně.



Na této obrazovce naleznete nastavení pro ohřev teplé užitkové vody (TUV).



Zobrazení programu aktuálního dne. Klikněte pro vstup do detailu programu a jeho nastavení.

✓ Program TUV - Po

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota

 Tabulka
 Graf

 3:00
 55°

 10:00
 10:00

 13:00
 55°

 17:00
 10:00

 17:00
 10:00

 12:00
 52°

 12:00
 10:00

Detail nastavení programu TUV pro daný den:

Posunem bodu v ose X nastavte požadovanou teplotu TUV, posunem v ose Y pak čas. Přepnutí grafického/ tabulkového zadávání pro nastavení teplotního programu.

Tabulkové zadávání teplotního programu:











Technické parametry			
Nanáiení	přímo z komunikační linky OpenTherm, nebo		
Napajerii	AD05-JACK (součástí balení)		
Komunikační linka OT	dvojlinka		
polarita	bez polarity		
délka	do 50 m		
Typ komunikace	obousměrná OpenTherm		
Frekvence	433.92 MHz		
Vysílací výkon	<10 mW		
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)		
Stupeň krytí	IP20		
Provozní podmínky	T= 0 °C až +40 °C, RH <90 %, nekondenzující		
Rozměry	(VxŠxH) 110 x 75 x 25 mm		



+420 607 087 605

regulace@elbock.cz

https://pockethome.cz



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-PK25 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

Na výrobek je poskytována záruka 2 roky. V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.

Změna specifikací a designu bez předchozího upozornění vyhrazena.





ELEKTROBOCK MTF s.r.o. Blanenská 1763 Kuřim 664 34 Tel.: +420 541 230 216

www.elbock.cz



