

TS11 WiFi - často kladené otázky

- ? Po zapojení TS11 WiFi do elektrické sítě bliká červená LED.
- ↳ Pokud jste zařízení přenesli po nastavení na jiné místo, měnili router nebo přenastavovali přístupové hodnoty, pravděpodobně se nedokáže připojit k nastavené WiFi síti. Proved'te tovární reset a pokuste se zařízení znovu nastavit nebo jej vraťte na původní místo.
- ? Při nastavování TS11 WiFi nevidím síť vytvořenou zařízením.
- ↳ Ujistěte se, že je zařízení napájeno. Vyhledávání WiFi sítí ve Vašem telefonu probíhá po určitých intervalech, vyčkejte tedy asi 60 vteřin. Pokud zelená LED na TS11 WiFi svítí, proved'te tovární reset zařízení, aby přešlo do režimu přístupového bodu a bylo možné jej nastavit.
- ? V průběhu prvotního nastavování aplikace v mobilním telefonu hlásí chybu.
- ↳ U telefonů s operačním systémem Android 9 nebo novějším je nutné po připojení k WiFi síti vytvořené zařízením potvrdit hlášku, že na této síti chcete zůstat (viz obr. 1). Bez tohoto potvrzení se Váš telefon odpojí od TS11 WiFi a není možné dokončit proces nastavování.

Obr. 1



- ? Moje síť není v seznamu vyhledaných sítí v aplikaci EOB-WiFi.
- ↳ Vyčkejte 10 vteřin a klikněte v aplikaci na „Vyhledat sítě“. Pokud ani poté Vaši síť v seznamu nevidíte, ujistěte se, že WiFi síť, ke které chcete zařízení připojit, pracuje na frekvenci 2,4 GHz v režimu 802.11b/g/n. Novější standardy jako 802.11ac nebo 802.11ax nejsou zařízením podporovány.
- ? K zařízení se nelze připojit (bliká červená LED).
- ↳ Zařízení nebylo schopno se připojit k nastavené WiFi síti nebo internetu. Ujistěte se, že Vaše síť je dostupná, umožňuje přístup k internetu a zadali jste správné heslo k Vaší WiFi síti.
- ? U TS11 WiFi Therm mohu zařízení ovládat, ale nevidím teplotu.
- ↳ Pro teplotní regulaci je nutné TS11 WiFi Therm přepnout do teplotního režimu (výchozí režim je časový). V aplikaci EOB-WiFi se k dané zásuvce připojte, přejděte do Nastavení a změňte typ regulace na „teplotní“.
- ? U TS11 WiFi Therm vidím namísto teploty vložku.
- ↳ To je v pořádku. Pokud měřená teplota klesne pod 5 °C, zařízení přejde do protizámrazového režimu a při poklesu teploty pod 4,5 °C sepne připojenou zátěž dokud teplota nestoupne nad 5 °C.

? U TS11 WiFi Therm vidím vedle údaje o teplotě červený vykřičník.

↳ Ujistěte se, že máte nejnovější verzi firmwaru i verzi aplikace ve Vašem chytrém telefonu. Pokud i nadále vidíte červený vykřičník, došlo k poruše teplotního senzoru. Kontaktujte prodejce/výrobce.

? Při aktualizaci firmwaru TS11 WiFi aplikace hlásí chybu.

↳ Ověřte, že je k dispozici stabilní internetové připojení, restartujte zásuvku a zkuste to znovu.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

více na:

TS11 WiFi - <https://www.elektrobock.cz/wifi-teplotni-zasuvka/p1806>

TS11 WiFi Therm - <https://www.elektrobock.cz/wifi-teplotni-zasuvka/p1807>